






## Kurzanleitungskarte für ALTAIR 4, ALTAIR 4X

Für eine detaillierte Abbildung der folgenden Komponenten siehe die Rückseite dieser Karte:

1) Taste ▼    2) Taste ▲    3)  Taste

- Das Gerät mit der Taste  einschalten. Das Gerät wird aufgewärmt und Informationen und Ansprechschwellen werden angezeigt.
- FAS: auf  drücken, um zu akzeptieren, auf ▲ drücken, um abzubrechen.
- Mit der Taste ▼ im Bildschirm Normalbetrieb durch die Bildschirme scrollen.
- Für ResetAlarm (Zurücksetzen des Alarms) oder die Werte PEAK (Spitzenwert) und STEL (Kurzzeitwert) auf die Taste ▲ drücken.
- Zur Durchführung eines Kurztests auf der Seite Kurztest auf  drücken.
- Zur Kalibrierung: Versichern Sie sich, dass Sie sich an Frischluft befinden, und drücken Sie im Normalbetriebsmodus während mehr als 3 s auf die Taste ▲.
- Um die Funktion MotionAlert (Bewegungsalarm) – falls vorhanden – zu aktivieren/deaktivieren, zum Bildschirm MotionAlert scrollen und auf die Taste drücken.
- Das Gerät durch Drücken und Halten der Taste  ausschalten.
- Für die Datenaufzeichnung muss die aktuelle Version der Software MSA Link verwendet werden, die auf der Website von MSA erhältlich ist.

### ACHTUNG!

Diese Kurzanleitungskarte stellt nur eine kurze Beschreibung der Gebrauchsanleitungen für den ALTAIR 4 Gas-messgeräatalarm bereit. Der Benutzer dieses Geräts muss die Beschränkungen und die Anleitungen in der Gebrauchsanleitung genau kennen. Die Nichtbeachtung der Anleitungen kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.

DE

10092631/01 Y-HLR